



REPRESENTACIONES INDUSTRIALES C Y M SAC

- Comercialización de Equipos y Accesorios NDT
 - Comercialización de Productos para Seguridad Industrial
 - Comercialización de Equipos y Productos a nivel Industrial
-

Yugo B300S – con Corriente 220 V



The B-300 Contour Probe is a lightweight (7½ pounds) Magnetic Inspection Yoke designed to perform magnetic particle inspections quickly and reliably.

As with the other Parker probes, the B-300 has fully adjustable legs which allow the strong AC field to be applied directly to the precise area to be inspected, regardless of part size or mass.

B-300 Contour Probe with Y-300 Yoke Light



Y-300 High-Intensity Yoke Light is available for the B-300 Contour Probe at additional cost.

- Units are available in 115, 230 and 42-48 VAC
- 115 VAC, 230 VAC and 42-48 VAC are CE compliant
- One year repair/replacement guarantee



REPRESENTACIONES INDUSTRIALES C Y M SAC

- Comercialización de Equipos y Accesorios NDT
- Comercialización de Productos para Seguridad Industrial
- Comercialización de Equipos y Productos a nivel Industrial

SPECIFICATIONS

	B-300	B-300S	B-48
Physical	7.25 H x 9.25 L x 2.25 W		
Line Voltage Single Phase	115 VAC 50/60 Hz	230 VAC 50/60 Hz	42-48 VAC 50/60 Hz
Line Current	6 A	3 A	6.5 A
Duty Cycle	2 minutes on – 2 minutes off		
Weight	7½ lb		
Construction	Polyurethane-filled glass/nylon housing 10 foot / 3 wire power cord		
Span	0-12 in. across poles		