



REPRESENTACIONES INDUSTRIALES C Y M SAC

- Comercialización de Equipos y Accesorios NDT
- Comercialización de Productos para Seguridad Industrial
- Comercialización de Equipos y Productos a nivel Industrial

Consola de tratamiento térmico - 6 Way “Mini-Me” Heat Treating Power



THE “MINI-ME” COMPACT 6-WAY MODEL

(CAN ACCOMMODATE UP TO A 65FC TRANSFORMER ONLY)

6W/MMPC-65FC/A/R (RAMP-TO-SET-POINT) or 6W/MMPC-65FC/A/FA (FULLY-AUTO)



REPRESENTACIONES INDUSTRIALES C Y M SAC

- Comercialización de Equipos y Accesorios NDT
- Comercialización de Productos para Seguridad Industrial
- Comercialización de Equipos y Productos a nivel Industrial



6W/MMPC-65FC/A/R Part# 21215R

(RAMP-TO-SET-POINT)

The Hotfoil-EHS Ramp to set-point controller allows you to put in a ramp rate / hour and a soak temperature. The controller will go to the set-point and hold it there waiting further instruction from the Technician.

6W/MMPC-65FC/A/FA Part# 21215FA

(Fully Automatic)

The Hotfoil-EHS Fully automatic controller allows you to put in a ramp rate / hour and a soak temperature, duration of the soak and a ramp down rate. Followed by an "END" this does the whole stress automatically. It does not wait for the Technician.

Standard Features Include:

- **55 OR 65FC Air Natural Transformer**
- Primary 3-Phase Input Tappings of 480/575V, 3ph, 60hz.
- Secondary 80 volts @ 73KVA.
- A Shunt Trip Facility In Association With Over Temperature Winding Protection
- 110 Volt Fused Auxiliary Supply For Instrumentation, 1KVA
- Contactorized Switching With LED Indicators For Each Of The 6 Channels
- Albright 250 Amp Contactors
- **Size & Weight: 39" high x 26" deep x 25" wide, 740 #'s**
- Choice of either *Fully Automatic* controls or *RAMP* Controls
- Ammeter with 6-way switch for each zone
- Heavy Duty 6 inch casters, (two fixed, two swivel) for easy moving